

Domácí řád Milence

Podmínky používání nabíjecích uzlů Milence

Vítejte v Milence! Naše stránky jsou otevřeny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vstupem do uzlu Milence přijímáte tento Domácí řád -- Podmínky používání nabíjecích rozbočovačů Milence (dále jen "Podmínky") bez omezení a výhrad. V případě nouze okamžitě kontaktujte linku 112 nebo 999 ve Velké Británii a poté Milence na čísle zobrazeném na nabíječce. Milenční uzly jsou pod nepřetržitým dohledem. Tyto podmínky mohou být čas od času změněny. Nedodržení těchto Podmínek může mít za následek odpovědnost za způsobenou škodu a může vést k zákazu přístupu k rozbočovačům Milence.

Článek 1 Vstup a výstup

- 1.1 Řidiči musí mít platný řidičský průkaz pro příslušnou kategorii vozidla.
- 1.2 Elektrická těžká nákladní vozidla nesmí přesáhnout výšku 4,6 m, šířku 2,6 m a délku 19,25 m (25 m a 35 m ve Švédsku a Dánsku).
- 1.3 Do uzlu nesmíte vnášet nepovolené materiály a/nebo nebezpečné zboží (ADR).
- 1.4 Před vstupem do uzlu se ujistěte, že máte kartu Milence Direct Charge Card nebo že váš poskytovatel služeb e-Mobility (eMSP) má smlouvu se společností Milence. K platbě za nabíjení lze použít také kreditní kartu s dostatečným objemem finančních prostředků.

Článek 2 Doprava a parkování

- 2.1 Všechna vozidla musí být provozována v souladu s místními zákony a předpisy.
- 2.2 Vozidla musí být z nabíjecího místa odstraněna ihned po ukončení nabíjení, pokud neplatí výjimky pro místní uzel.
- 2.3 Řidiči musí dodržovat maximální povolenou rychlost (ve Velké Británii 10 km/hod. nebo 5 mil/hod.) a musí se řídit místními pravidly silničního provozu, když jsou v uzlu Milence.
- 2.4 Vozidla musí být uzamčena, okna zavřena a případně aktivovány alarmy. Společnost Milence nenese žádnou odpovědnost za krádež nebo poškození vozidla (věcí v něm).
- 2.5 Zapněte světla vozidla, jakmile to vyžadují podmínky viditelnosti nebo značky.
- 2.6 Při vyjíždění z nabíjecího nebo parkovacího místa dejte přednost vozidlům jedoucím po silnici.
- 2.7 Přívěsy vozidel nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti Milence odpojeny a uskladněny v uzlu Milence. Bude odtažen na vaše náklady.
- 2.8 Maximální doba parkování na parkovacím místě nesmí překročit 48 hodin, pokud není u parkovacího místa uvedeno jinak.
- 2.9 Omezte hluk na minimum, zejména v noci. Vysílačky a jiná zařízení vydávající zvuk používejte pouze uvnitř vozidla.
- 2.10 Mimo vozidlo nepoužívejte svítilny ani jiná světelná zařízení.

Článek 3 Pěší

- 3.1 Přístup pro pěší je povolen pouze přes zabezpečený přístupový turniket.
- 3.2 Nezletilým osobám a/nebo zvířatům bez doprovodu není vstup do areálu povolen.
- 3.3 Jakákoli propagace, nabízení nebo prodej jakéhokoli druhu jsou přísně zakázány.

Článek 4 Obecná bezpečnost a zabezpečení náboje

- 4.1 V případě nouzové situace postupujte podle následujících pokynů:
 - Ve Spojeném království volejte 112 nebo 999.
 - Pokud můžete, pomozte ohrožené osobě (ohroženým osobám).
 - V případě požáru se snažte oheň uhasit, pokud můžete.
 - Postupujte podle únikových cest a přejděte na bezpečné shromaždiště.
 - Vyčkejte dalších pokynů od záchranné služby a/nebo společnosti Milence.
- 4.2 Nouzová zařízení (např. hasicí přístroj, defibrilátor) používejte pouze v případě nouze.
- 4.3 Neprovádějte na vozidle větší údržbu nebo opravy. V případě nutnosti větší údržby je třeba informovat společnost Milence nebo zajistit odtah vozidla.
- 4.4 Na místě je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog bez lékařského předpisu.
- 4.5 Informujte společnost Milence (na telefonním čísle uvedeném na nabíječce) o každé nehodě, která způsobí poškození nabíjecího zařízení nebo vybavení na místě společnosti Milence.
- 4.6 Uvnitř rozbočovače nepoužívejte hořlavé ani žíravé kapaliny.
- 4.7 Nevstupujte do technických místností nebo elektrických skříní.
- 4.8 Neprovádějte na místě žádné nezákonné činnosti, mimo jiné obchodování s drogami nebo obchodování s lidmi.
- 4.9 Těžké autobusy a autokary nesmí vjíždět s cestujícími na palubě.
- 4.10 Osobní automobily nesmějí vjíždět ani nabíjet na uzlech Milence, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro údržbu nebo jiné schválené práce.

Článek 5 Životní prostředí a odpady

- 5.1 Je přísně zakázáno odhazovat odpadky na rozbočovači, jako příklad lze uvést mimo jiné vyprazdňování popelníků, odhazování papírků, močení na jiných místech než na toaletách nebo odhazování odpadu. K dispozici jsou odpadkové koše a toalety.
- 5.2 Po použití zanechávejte vybavení v čistotě.
- 5.3 Je zakázáno používat gril a/nebo otevřený oheň.
- 5.4 Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených kuřáckých prostorách.

Článek 6 Osobní údaje

- 6.1 Všechna střediska Milence jsou pod nepřetržitým kamerovým dohledem v oprávněném zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany (mimo jiné) zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, majetku a prostor Milence.

- 6.2 Záznamy pořízené kamerami jsou přístupné pouze malému počtu zaměstnanců a smluvních partnerů společnosti Milence, a to na základě potřeby.
- 6.3 Záběry se uchovávají pouze po zákonem stanovenou dobu nebo déle v případě incidentu.
- 6.4 Chcete-li získat jakékoli informace o tomto systému nebo uplatnit své právo na přístup k snímům, které se vás týkají, se obraťte na adresu privacy@milence.com.
- 6.5 Pokud se domníváte, že tento systém není v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 6.6 Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Milence je k dispozici na adrese: [Privacy Statement - Milence](#)

Článek 7 Používání veřejné Wi-Fi

- 7.1 V areálu Milence je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, kde si hosté mohou prohlížet internet, kontrolovat e-maily a zodpovědně používat sociální sítě.
- 7.2 Je zakázáno přistupovat k nelegálnímu nebo nevhodnému obsahu, zapojovat se do hackerských útoků, phishingu nebo jiných kybernetických hrozeb a používat nadměrnou šířku pásma (např. stahování velkých souborů, streamování v ultra vysokém rozlišení). Jakékoli zneužití může mít za následek omezení přístupu nebo odstranění ze sítě.
- 7.3 Uživatelé jsou odpovědní za svou vlastní kybernetickou bezpečnost, společnost Milence nenese odpovědnost za narušení dat nebo neoprávněný přístup.
- 7.4 Připojením k síti Wi-Fi uživatelé souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Článek 8 Odpovědnost

- 8.1 Řidiči nesou odpovědnost za škody, které mohou oni nebo jejich cestující způsobit na uzlu, vybavení Milence a na ostatních řidičích a jejich majetku. Jakékoli úmyslné poškození a/nebo vandalismus na majetku společnosti Milence nebudou tolerovány.
- 8.2 Společnost Milence neodpovídá v rozsahu povoleném zákonem za škody vzniklé v důsledku krádeže, ztráty nebo jiného poškození vozidla nebo (jiného majetku) uživatelů rozbočovače.
- 8.3 Řidiči a jejich spolujezdci se pohybují po areálu a parkují v uzlu na vlastní nebezpečí.
- 8.4 Vozidla vjíždějící do uzlu Milence musí být řádně pojištěna. Společnost Milence v žádném případě neuzavírá jménem a na účet zákazníků pojištění na krytí rizik, za která nenese odpovědnost.
- 8.5 Řidič odpovídá za to, že s těmito smluvními podmínkami seznámí všechny své cestující.
- 8.6 Společnost Milence si vyhrazuje právo odstranit jakékoli vozidlo, které porušuje některou z těchto smluvních podmínek.